

CZ DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA



Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod.

Specifikace

Podsvícený LCD displej: 30 × 14 mm

Maximální hmotnost: do 2 kg (1 g – 2 000 g)

Měřicí rozlišení: 1 g

Měrná jednotka: g/ lb oz/ ml/ fl: oz

Funkce TARA


Automatické nebo manuální vypnutí

Indikace přetížení/slabé baterie

1,2 l miska součástí

Napájení: 2 × 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)

Upozornění na displeji

 - ikona stability

 - ikona dovažování (TARA)

UNST - váha je nestabilní – přemístěte váhu na stabilní povrch.

„LO“ - Baterie jsou vybité, vyměňte je.

„O-LD“ - přetížení váhy, maximální nosnost je 2 kg.

Odstraňte z váhy váženou dávku, aby nedošlo k poškození.

Tlačítka

ON / OFF / TARE ( /TARE) – zapnutí / vypnutí / aktivace funkce Tara

UNIT – volba jednotky hmotnosti g / lb oz / ml / fl: oz

Vyjmutí misky z váhy



1. Zmáčkněte tlačítko pod rukojetí ve směru šipky.
2. Vysuňte misku směrem nahoru.

Vážení

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
2. Před zapnutím zasuňte do váhy kuchyňskou misku.
3. Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE zapněte režim vážení.
4. Počkejte na zobrazení ikony stability váhy.
5. Vložte do misky vážený předmět. LCD displej zobrazí hmotnost předmětu.
6. Požadovanou jednotku váhy (g/ lb oz/ ml/ fl: oz) nastavíte dlouhým stisknutím tlačítka UNIT - jednotka hmotnosti začne blikat. Potom opakovaným stiskem tlačítka UNIT zvolte požadovanou jednotku.
7. Váhu můžete vypnout krátkým stisknutím tlačítka ON / OFF / TARE (v případě, že je v misce vážený předmět, stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE dokud nedojde k vynulování na displeji a potom znovu stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE) nebo se po 1 minutě automaticky vypne.

Funkce TARA (dovážování)

Slouží k měření hmotnosti postupně přidávaných různých dávek k předchozím, které zůstávají na váze.

1. Položte do misky první dávku a na displeji se zobrazí její hmotnost.
2. Před položením další dávky na váhu stiskněte tlačítko TARE. Hodnota na displeji se vynuluje a zobrazí se ikona dovažování. Nyní můžete přidat další dávku. Tento úkon můžete provést opakovaně.

Výměna baterie

1. Otevřete kryt prostoru pro baterii pod rukojetí váhy.
2. Vyjměte použité baterie.
3. Vložte nové alkalické baterie. Dbejte na dodržení správné polariry. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
4. Zavřete kryt.

Údržba a čištění

1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadřík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Neponořujte váhu do vody!
2. Všechny plastové části se musejí při kontaktu s mastnými substancemi, jako je koření, ocet nebo dochucovadla, ihned očistit. Zabraňte potřísnění váhy kyselou citrusovou šťávou!
3. Udržujte váhu vždy ve vodorovné poloze.

Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určena pouze pro vážení potravin pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch (ne na koberec apod.) v dostatečné vzdálenosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení.
- Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.
- Nepřetěžujte váhu.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. V případě poruchy by měl výrobek opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- Nevystavujte váhu extrémním teplotám, vlhkosti, větru, prachu a přímému slunečnímu svitu.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.



13.8.2005

Nevyhazujte výrobek nebo baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Dodavatel: Synergetic s.r.o., Cetoraz 62, 39411, Cetoraz, CZ, +420724574942, dobrykolonial@gmail.com