



Paster malý FJ15 na 15 litrů



Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup malého pasteru FJ15.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod na použití.
2. **Nikdy paster nezapínejte, dokud není naplněný vodou, jinak by mohlo dojít k poškození topných těles a hrozilo by nebezpečí úrazu!**
3. Před čistěním zajistěte, aby byl paster vypnutý a zástrčka vytažená ze zásuvky.
4. Opravy a ostatní zásahy, které nepatří mezi běžný servis přístroje, smí provádět pouze autorizovaný odborník.
5. Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou.
6. Pokud se při provozu přístroje vyskytnou poruchy, vypněte ho ze sítě a obraťte se na svého dodavatele.
7. Pokud přístroj řádně nefunguje, ačkoliv jste přesně dodrželi všechny pokyny, smíte provádět pouze postupy, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Všechny ostatní postupy a kroky mohou způsobit škody na přístroji nebo prodloužit dobu oprav. Za škody na přístroji nebo újmy způsobené osobám, vzniklé chybnými postupy nebo špatným zacházením, nepřebíráme zodpovědnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální kapacita:	14 litrů
Typ topení:	elektrické
Provozní napětí:	230 V / 50 Hz
Výkon ohřivače:	2,5 – 2,8 kW (dle konkrétního typu) 13A
Maximální teplota:	90°C
Rozměry:	32 x 52 cm
Hmotnost:	6 kg

POUŽITÍ

POZOR!

NIKDY PASTER NEZAPÍNEJTE, POKUD NENÍ NAPLNĚNÝ VODOU, JINAK BY MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES A HROZILO BY NEBEZPEČÍ ZHOŘENÍ NEBO POŠKOZENÍ!

Před začátkem tepelného ošetření mléka je nutno naplnit nádobu minimálním množstvím mléka (= 30 % objemu nádoby). Doporučené optimální množství mléka je stanoveno na alespoň 50 % objemu nádoby. Naplněním dostatečným množstvím mléka je zaručen korektní průběh tepelného ošetření.

1. Umístěte přístroj na pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Zapojte trubičku z nerezové oceli a připojte k ní napouštěcí hadici.
3. Připojte vypouštěcí hadici.
4. Vložte nádobu na mléko do pasteru a naplňte ji mlékem.
5. Naplňte paster vodou s použitím připojené napouštěcí hadice až do nápisu „MAX“. (Paster je plně naplněn ve chvíli, kdy začne voda vytékat výpustní hadicí ven.)
6. Zapojte paster do napájení. Displej se rozsvítí a ukazuje „---“.
7. Stiskněte modré tlačítko „Heating/Enter“. Rozsvítí se červená kontrolka „Heating Light“. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a paster začne zahřívat.
8. Po ukončení používání paster vypnete stisknutím modrého tlačítka „Heating/Enter“.

Nastavení teploty:

1. Stiskněte červené tlačítko „Settings“. Na displeji se zobrazí aktuální teplota.
2. Stisknutím tlačítek ↑↓ zvolíte požadovanou teplotu mezi 20°C a 99°C.
3. Po nastavení požadované teploty stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“.
4. Tímto je nastavena požadovaná teplota.

Nastavení času:

1. Po nastavení teploty stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“ a na displeji se zobrazí čas.
2. Stisknutím tlačítek ↑↓ zvolíte požadovaný čas mezi 0 – 900 minut.
3. Po nastavení požadovaného času stiskněte znovu červené tlačítko „Settings“.
4. Tímto je nastaven požadovaný čas.

CHYBY

Pokud se na displeji zobrazí nápis „Er2“ nebo „Er3“, vytáhněte paster z napájení a zavolejte autorizovanou službu. NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI!

BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO PROTI PŘEHŘÁTÍ

V případě, že v přístroji není dostatek vody, nebo že teplota vody stoupla na 100°C, bezpečnostní vypínač vypne všechny funkce přístroje.

V takovém případě je pro další používání nutné systém pasteru restartovat.

RESTART

Pro restartování systému pasteru je nutné, aby bylo zařízení zchladlé!

1. Odstraňte nádobu na mléko.
2. Nakloňte paster a ze spoda stiskněte tlačítko.
3. Nyní můžete znovu paster používat.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je paster odpojen od napájení!

Před čištěním vypusťte ze zařízení veškerou vodu a paster ochladte.

Nádoba na mléko a víko čistěte horkou vodou.

Zařízení pasteru čistěte pouze mokřých hadrem a následně jej vysušte suchým.

Nepoužívejte abrazivní materiály, aby nedošlo k poškrábání!

UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAMÁČEJTE ZAŘÍZENÍ POD VODU!

Dodavatel: Synergetic s.r.o., Cetoraz 62, 394 11, Cetoraz, CZ, +420 724 574 942

dobrykolonial@gmail.com