



CZ NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MIKROVÁHA DO 300G



Vážený zákazníku,

Děkujeme za důvěru a za nákup digitální mikrováhy.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

VLASTNOSTI:

• Rozlišení:	0,01 g
• Přesnost:	± 0,01 g
• Pracovní teplota:	10 – 30°C
• Displej (rozměry):	34 x 13,5 mm
• Napájení:	2x AAA 1,5V alkalická (není součástí balení)
• Rozměry váhy / rozměry vážící plochy:	114 x 76 x 19,5 mm / 73 x 65 mm
• Hmotnost:	116 g

- Funkce TARE (dovažování)
- Měrná jednotka: g/oz/ozt/dwt/ct/tl/gn

OPERACE:

1. Vložte baterie. Dbejte na dodržení správné polariry.
2. Stiskněte tlačítko **ON** k zapnutí nebo tlačítko **OFF** k vypnutí váhy.
3. Stiskněte tlačítko **MODE** pro nastavení Vámi požadované měrné jednotky.
4. Stiskněte tlačítko **TARE** k vynulování hodnoty. Vhodné při využití funkce dovažování.

KALIBRACE:

Zapněte přístroj, podržte tlačítko **MODE** dokud se na displeji neobjeví nápis „CAL“. Stiskněte tlačítko **MODE** znovu. Na displeji se zobrazí hodnota 300,00 gramů. Na váhu postavte předmět o hmotnosti přesně 300g. Po cca 5 sekundách se na displeji zobrazí nápis „PASS“. V tuto chvíli je kalibrace dokončena.

Kalibraci je doporučeno provádět při častém kolísání teplot, nebo alespoň každý měsíc.

TABULKA JEDNOTEK:

1CT (metrický karát) = 0,19997g	1OZ (unce) = 28,3495g
1DWT (pennyweight) = 1,5552g	1OZT (trojská unce) = 31,1034g
1GN (grain) = 0,0648g	

UPOZORNĚNÍ:

- Váhu pokládejte na rovný, pevný a suchý povrch.
- Váhu nepřetěžujte! Senzor může být poškozen. Neházejte s váhou a nepouštějte vážené předměty na zařízení z výšky.
- Váhu nepoužívejte v blízkosti mobilního telefonu (doporučená vzdálenost je min. 50cm).
- Slabé baterie co nejdříve vyměňte.
- S váhou pracujte v teplotách od 10°C do 30°C. Před měřením je za potřebí, aby váha byla v pracovní teplotě umístěna alespoň 30 minut (při velké změně teploty je potřeba váhu nakalibrovat).
- Když se na displeji zobrazí **EEEEEE** - váha je přetížena. Prosíme, odendejte vážený předmět.
- Nerozebírejte váhu!