



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## DIGITÁLNÍ MIKROVÁHA DO 500G



**Vážený zákazníku,**

Děkujeme za důvěru a za nákup digitální mikrováhy.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## VLASTNOSTI:

• Pracovní teplota:	10 – 30°C
• Rozměry měřicí plochy:	100 x 100 mm
• Přesnost:	0,01g
• Napájení:	2x AAA 1,5V alkalická (není součástí balení)
• Rozměry:	116 x 64 x 17 mm
• Hmotnost:	95,6 g

- Automatické vypnutí po nečinnosti 1 minutu
- Funkce TARE (dovažování)
- Počítání kusů
  
- Měrná jednotka: g/oz/ozt/dwt/ct/gn

## OPERACE:

1. Vložte baterie. Dbejte na dodržení správné polariry.
2. Stiskněte tlačítko **⏻** k zapnutí nebo vypnutí váhy.
3. Stiskněte tlačítko **M** pro nastavení Vámi požadované měrné jednotky.
4. Stiskněte tlačítko **T** k vynulování hodnoty. Vhodné při využití funkce dovažování.
5. Stiskněte tlačítko **PCS** pro využití funkce počítání kusů (viz. níže).

## KALIBRACE:

Zapněte přístroj, podržte tlačítko **M** dokud se na displeji neobjeví nápis „CAL“. Stiskněte tlačítko **M** znovu. Na displeji se zobrazí hodnota 500,00 gramů. Na váhu postavte předmět o hmotnosti přesně 500g. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí nápis „PASS“. V tuto chvíli je kalibrace dokončena.

Kalibraci je doporučeno provádět při častém kolísání teplot, nebo alespoň každý měsíc.

## FUNKCE POČÍTÁNÍ KUSŮ:

Na váhu vložte 25, 50, 75 nebo 100 kusů. Když se na displeji ustálí hmotnost, podržte tlačítko **PCS** než se zobrazí číslo 25. Pomocí tlačítka **M** přepínejte počet kusů. Pro nastavení příslušného počtu kusů stiskněte tlačítko **PCS**. Tímto máte nastavenou váhu pro funkci počítání kusů. V tuto chvíli máte možnost vložit na váhu jakékoliv množství a váha Vám přesně řekne, kolik kusů to je. Pro přepínání zobrazení mezi měřením hmotnosti a počítáním kusů používejte tlačítko **PCS**.

## TABULKA JEDNOTEK:

1CT (metrický karát)	= 0,19997g	1OZ (unce)	= 28,3495g
1DW (pennyweight)	= 1,5552g	1OZT (trojská unce)	= 31,1034g
1GN (grain)	= 0,0648g	.....	

#### UPOZORNĚNÍ:

- Váhu pokládejte na rovný, pevný a suchý povrch.
- Váhu nepřetěžujte! Senzor může být poškozen. Neházejte s váhou a nepouštějte vážené předměty na zařízení z výšky.
- Váhu nepoužívejte v blízkosti mobilního telefonu (doporučená vzdálenost je min. 50cm).
- Slabé baterie co nejdříve vyměňte.
- S váhou pracujte v teplotách od 10°C do 30°C. Před měřením je za potřebí, aby váha byla v pracovní teplotě umístěna alespoň 30 minut (při velké změně teploty je potřeba váhu nakalibrovat).
- Když se na displeji zobrazí **EEEEEE** - váha je přetížena. Prosíme, odendejte vážený předmět.
- Nerozebírejte váhu!

**Dodavatel:** Synergetic s.r.o., Cetoraz 62, 394 11; IČ: 27054198, DIČ: CZ27054198;  
[www.dobrysyr.cz](http://www.dobrysyr.cz), [www.dobrykolonial.cz](http://www.dobrykolonial.cz).